

Лист с данни за продукта

марка	AEG
Модел	CCE84779XB 949597855
Годишна консумация на енергия (kWh/година)	28.8
клас на енергийна ефективност	A+ (спектър от A+++ до D)
Динамична ефективност на флуидите	32.4
Клас на флуидна динамична ефективност	A
Ефективност на осветлението (lux/W)	
клас на ефективност на осветлението	
Клас на отделяне на мазнини (%)	85.1
Клас на ефективност на отделяне на мазнини	6
Въздушен поток при минимална и максимална скорост при нормална работа (m3/ h)	270/500
Въздушен поток при работа на интензивно ниво или ниво на висока скорост (m3/h)	630
A-претеглени емисии на въздушен шум при минимална и максимална налична скорост при нормална работа (dB(A))	49/64
A-претеглени емисии на въздушен шум по време на работа на интензивно ниво или ниво на висока скорост (dB(A))	70
Консумирана мощност в режим на готовност (W)	-
Консумирана мощност в режим на изключване (W)	0,49

Информация за продукта според ЕС

Обозначаване	позиция	СИМВОЛ	Стойности	Мерна единица
идентификатор на модела			CCE84779XB 949597855	
ТИП КОТЛОН			вграден плот	
Брой зони за готвене			4	
брой повърхности за готвене			2	
Отоплителна техника (индукционни зони за готвене и повърхности за готвене, лъчисти зони за готвене, котлони)			ИНДУКЦИЯ зони за готвене	
За кръгли зони или повърхности за готвене: диаметър на използваемата повърхност за всяка зона за готвене с електрическо нагряване, с точност до 5 мм.	Преден ляв	O	22.0	см
	Отзад вляво	O	22.0	см
	Преден десен	O	22.0	см
	Отзад вдясно	O	22.0	см
Консумация на енергия на зона за готвене или повърхност на кг	Преден ляв	EКелектрически готвене	191.1	wh/kg
	Преден десен	EКелектрически готвене	191.1	wh/kg
Разход на енергия на котлона на кг		EКелектрически котлон	191.1	wh/kg

EN 60350-2 -Електрически уреди за готвене за битови нужди - част2: Котлони - Методи за измерване на производителността"

Инструкции за правилна употреба за намаляване на въздействието върху околната среда:

- Когато загревате вода, използвайте само необходимото количество.
- Ако е възможно, винаги поставяйте капак върху съда.
- Поставете готварския съд върху зоната за готвене, преди да я включите.
- Поставете по-малките съдове за готвене върху по-малките зони за готвене.
- Поставете готварския съд директно в центъра на зоната за готвене.
- Използвайте остатъчната топлина, за да поддържате храната топла или да я разтопите. "

Информация за продукта според ЕС

Обозначаване	СИМВОЛ	получавам	Мерна единица
идентификатор на модела		CE84779XB 49597855	

годишно потребление на енергия	АЕС _{качулка}	8.8	kWh/a
фактор на удължаване на времето	f	.8-ми	
Динамична ефективност на флуидите	FDE _{качулка}	2.4	
индекс на енергийна ефективност	EEl _{качулка}	1.4	
Измерен обемен въздушен поток в точката на най-добра ефективност	Q _{ВЕР}	59.2	м3/час
Измерено въздушно налягане в най-добрата точка	П _{ВЕР}	44	баща
Максимален въздушен поток	Q _{Макс}	30,0	м3/час
Измерена входяща електрическа мощност в точката на най-добра ефективност	У _{ВЕР}	8.8	У
Номинална мощност на осветителната система	У _л	0	У
Средна осветеност на осветителната система на повърхността за готвене	Д _{център}		лукс
Измерена консумация на енергия в режим на готовност	П		У
Измерена консумация на енергия в изключен режим	По	. 49	У
ниво на звукова мощност	L _{WA}	4	dB

EN61591:Битови абсорбатори и други аспиратори за готвене — Процедура за измерване на ефективността

EN60704-2-13:Домакински и подобни електрически уреди — Спецификация за изпитване на Определяне на въздушния шум — част 2-13:Специфични изисквания към аспираторите

EN50564:Битово и офисно електрическо и електронно оборудване —Измерване на ниска консумация на енергия

Инструкции за правилна употреба за намаляване на въздействието върху околната среда:

- В началото на процеса на готвене включете аспиратора на най-ниската скорост на вентилатора и след това го включете отново оставете да работи няколко минути.
- Увеличавайте скоростта на аспиратора само ако димът и парата са склонни да се увеличават и използвайте усилваща скорост(и) само в екстремни случаи.
- Сменете филтъра с активен въглен според нуждите, за да осигурите добро абсорбиране на миризмите по всяко време. • Измийте филтъра за мазнини според нуждите, за да осигурите добро абсорбиране на миризмите през цялото време. • За максимална ефективност и минимален шум използвайте най-големия в това ръководство използвайте определен диаметър на спуська.