

Лист с данни за продукта

марка	AEG
Модел	CCB6445BBB 940002962
Индекс на енергийна ефективност EEI - основна фурна	95.3
Клас на енергийна ефективност - основна фурна	A (спектр A+++ до D)
Консумация на енергия при стандартно натоварване за цикъл в конвенционален режим (kWh/цикъл) - основна фурна	0,95
Консумация на енергия при стандартно натоварване за цикъл в режим конвекция (kWh/цикъл) - основна фурна	0,82
брой камери за готвене	1
източник на топлина	електрически
Обем (л) - основна фурна	73

Информация за продукта съгласно ЕС 66/2014

Обозначаване	позиция	символ	Стойности	Мерна единица
идентификатор на модела			CCB6445BBB 940002962	
ТИП КОТЛОН			котлон един готварска печка	
Брой зони за готвене			4	
брой повърхности за готвене				
Отоплителна техника (индукционни зони за готвене и повърхности за готвене, лъчисти зони за готвене, котлони)			лъчист нагревател той	
Консумация на енергия на зона за готвене или повърхност на кг	Преден ляв	ЕКелектрически готвене	178.9	wh/kg
	Ляво отзад	ЕКелектрически готвене	181.8	wh/kg
	Преден десен	ЕКелектрически готвене	181.8	wh/kg
	Отзад вдясно	ЕКелектрически готвене	174.1	wh/kg
Разход на енергия на котлона на кг		ЕКелектрически котлон	179.2	wh/kg

EN 60350-2 -Електрически уреди за готвене за битови нужди - част2: Котлони - Методи за измерване на производителността"

Инструкции за правилна употреба за намаляване на въздействието върху околната среда:

- Когато загревате вода, използвайте само необходимото количество.
- Ако е възможно, винаги поставяйте капак върху съда.
- Поставете готварския съд върху зоната за готвене, преди да я включите.
- Поставете по-малките съдове за готвене върху по-малките зони за готвене.
- Поставете готварския съд директно в центъра на зоната за готвене.
- Използвайте остатъчната топлина, за да поддържате храната топла или да я разтопите."

Информация за продукта съгласно ЕС 66/2014

Обозначаване	позиция	символ	Стойности	Мерна единица
идентификатор на модела			CCB6445BBB 940002962	

тип фурна			Фурна вътре свободностоящ готварска печка	
масата на устройството		M	50,0	килограма
брой камери за готвене			1	
Източник на топлина на камера за готвене (електричество или газ)			електрически	
Обем на камера за готвене	-	V	73	Л
Консумация на енергия (електричество) за загряване на стандартен товар в камерата за готвене на електрическа фурна по време на цикъл в конвенционален режим на камера за готвене (крайна електрическа енергия)	-	EКелектрически кухня	0,95	kWh/цикъл C
Консумация на енергия при нагряване на стандартен товар в камерата за готвене на електрическа фурна по време на цикъл в режим на конвекция за камера за готвене (крайна електрическа енергия)	-	EКелектрически кухня	0,82	kWh/цикъл C
Индекс на енергийна ефективност на камера за готвене	-	EElкухина	95.3	

EN 60350-1 -Електрически уреди за готвене за битови нужди - част1:Готварски печки, фурни, котлони за готвене на пара и грилове - Методи за измерване на производителността."

Инструкции за правилна употреба за намаляване на въздействието върху околната среда:

- Уверете се, че вратата на фурната е добре затворена, докато фурната се използва. Вратата на уреда не трябва да се отваря твърде често по време на процеса на готвене. Поддържайте уплътнението на вратата чисто и поставено уверете се, че е здраво в правилната позиция.
- Използвайте метални съдове за готвене, за да пестите енергия.
- Ако е възможно, не загрявайте предварително фурната.
- Ако пригответе няколко ястия едновременно, направете прекъсванията в печенето възможно най-кратки колкото е възможно.
- Допълнителна информация можете да намерите в глава "Енергийна ефективност" на инструкциите за експлоатация"