

Информационен лист за продукта

Марка	AEG
Модел	CCB6692APM 940002991
Индекс на енергийна ефективност EEI - Основна фурна	81.4
Клас на енергийна ефективност - Основна фурна	A+
Консумация на енергия при стандартно натоварване, режим на нагряване отгоре + отдолу (kWh/цикъл) - Основна фурна	0,98
Консумация на енергия при стандартно натоварване, режим на конвекция (kWh/цикъл) - Основна фурна	0,7
Брой отделения на фурната	1
Източник на топлина	Електричество
Обем (л) – Основна фурна	73

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЕУ 66/2014

Особеност	Позиция	Символ	Стойност	Мерна единица
Идентификация на модела			ССВ6692АРМ 940002991	
Тип котлон			Котлон в свободностояща печка	
Брой зони за готвене			4	
Брой зони за готвене				
Отоплителна техника (индукционни зони за готвене и зони за готвене, керамични и халогенни зони за готвене, фиксирани котлони)			Радиационна зона	
За кръгли зони или зони за готвене: диаметър на полезната повърхност за готвене на електрически нагреваема зона за готвене, закръглен до най-близките 5 mm	Преден ляв	О	21.0	см
	Изостанал	О	14.5	см
	Преден десен	О	14.5	см
	Точно отзад	О	17.0	см
Консумация на енергия за зона или зона за готвене, изчислена на кг	Преден ляв	ЕКелектрически готвя	178.9	Wh/kg
	Задна лява	ЕКелектрически готвя	181.8	Wh/kg
	Преден десен	ЕКелектрически готвя	181.8	Wh/kg
	Точно отзад	ЕКелектрически готвя	174.1	Wh/kg
Консумация на енергия на котлона, изчислена на кг		ЕКелектрически готварска печка	179.2	Wh/kg

EN 60350-2 - Домакински електрически уреди за готвене - Част 2: Котлони - Методи за измерване на производителността"

Съвети за екологосъобразна употреба:

- Когато загревате вода, използвайте само необходимото количество.
- Ако е възможно, винаги поставяйте капаци върху съдовете за готвене.
- Поставете готварския съд върху зоната за готвене, преди да я включите.
- Поставете по-малките съдове за готвене върху по-малките зони за готвене.
- Поставете готварския съд директно в центъра на зоната за готвене.
- Използвайте остатъчната топлина, за да поддържате храната топла или да я разтопите."

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЕУ 66/2014

Особеност	Позиция	Символ	Стойност	Мерна единица
Идентификация на модела			ССВ6692АРМ 940002991	
Тип фурна			Фурна вътре свободностоящ готварска печка	
Маса на устройството		М	56,0	Килограма
Брой отделения на фурната			1	
Източник на топлина за пространство на печта (електричество или газ)			Електрически	
Обем за пространство на печта	-	V	73	Л
Консумация на енергия (електричество) при нагряване на стандартен товар в кухнята на електрически нагрята фурна по време на цикъл в конвенционален режим, за кухня на фурната (крайна електрическа енергия)	-	ЕКелектрически пространство на фурната	0,98	kWh/цикъл с
Консумация на енергия при нагряване на стандартен товар в кухнята на електрически нагрята фурна по време на цикъл в режим на конвекция, за кухня на фурната (крайна електрическа енергия)	-	ЕКелектрически пространство на фурната	0,70	kWh/цикъл с
Индекс на енергийна ефективност за пространство на печта	-	ЕЕпространство на фурната	81.4	

EN 60350-1 - Електрически домакински уреди за готвене - Част 1: Плочи, фурни, парни фурни и грилове - Методи за измерване на производителността."

Съвети за екологосъобразна употреба:

- Уверете се, че вратата на фурната е добре затворена, когато стартирате фурната. Не отваряйте вратата твърде често по време на работа. Поддържайте уплътнението на вратата чисто и здраво на място.
- Използвайте метални съдове за готвене, за да спестите повече енергия.
- Не загревайте предварително фурната, ако не се налага.
- Правете паузите между печенето възможно най-кратки, когато приготвяте няколко ястия едновременно.
- Допълнителна информация е налична в глава „Енергийна ефективност"от ръководството на собственика"