

Лист с данни за продукта

марка	AEG
Модел	B68SV6380B 944188783
Индекс на енергийна ефективност EEI - основна фурна	61.9
Клас на енергийна ефективност - основна фурна	A++(спектър от A+++ до D)
Консумация на енергия при стандартно натоварване за цикъл в конвенционален режим (kWh/цикъл) - Основна фурна	1.09
Консумация на енергия при стандартно натоварване на цикъл в режим на рециркулация (kWh/цикъл) - Основна фурна	0,52
Брой камери за готвене	1
източник на топлина	Електрически
Обем (л) - основна фурна	70

Информация за продукта съгласно ЕС 66/2014

Обозначаване	позиция	СИМВОЛ	Стойности	Мерна единица
Идентификатор на модела			B68SV6380B 944188783	
Тип фурна			Фурна за вграждане	
Маса на устройството		M	36.5	килограма
Брой камери за готвене			1	
Източник на топлина на камера за готвене (електричество или газ)			Електрически	
Обем на място за готвене	-	v	70	Л
Консумация на енергия (електричество) при нагряване на стандартен товар в камерата за готвене на електрическа фурна по време на цикъл в конвенционален режим на камера за готвене (крайна електрическа енергия)	-	E.Селектрически кухина	1.09	kWh/цикъл с
Консумация на енергия при нагряване на стандартен товар в камерата за готвене на електрическа фурна по време на цикъл в режим на циркулация на въздуха за камера за готвене (крайна електрическа енергия)	-	E.Селектрически кухина	0,52	kWh/цикъл с
Индекс на енергийна ефективност на място за готвене	-	EEIкухина	61.9	

**EN 60350-1 -Електрически уреди за готвене за битови нужди - част1:Печки, фурни, уреди за пара и грилове
- Методи за измерване на експлоатационните свойства."**

Инструкции за правилна употреба за намаляване на въздействието върху околната среда:

- Уверете се, че вратата на фурната е добре затворена по време на работа на фурната. Вратата на уреда не трябва да се отваря твърде често по време на процеса на готвене. Поддържайте уплътнението на вратата чисто и на място Уверете се, че е здраво в правилната позиция.
- Използвайте метални съдове за готвене, за да пестите енергия.
- Ако е възможно, не загревайте предварително фурната.
- Ако пригответе няколко ястия едновременно, прекъсванията по време на печене трябва да са възможно най-кратки колкото е възможно.
- Допълнителна информация можете да намерите в глава "Енергийна ефективност" на инструкциите за експлоатация"