

Информационен лист за продукта

Марка	AEG
Модел	NCH74B01FB 949598065
Годишна консумация на енергия (kWh/година)	32.7
Клас на енергийна ефективност	A+
Хидродинамична ефективност	32
Клас на хидродинамична ефективност	A
Ефективност на осветлението (lux/W)	
Осветление с клас на ефективност	
Ефективност на филтриране на мазнини (%)	85.1
Филтриране на мазнини с клас на ефективност	b
Въздушен поток при минимална и максимална скорост при нормална употреба (m ³ /h)	270/550
Въздушен поток в интензивен режим или режим на усилване (m ³ /h)	650
Акустично А-претеглена шумова емисия във въздуха при минимална и максимална скорост при нормална употреба (dB(A))	50/66
Акустично А-претеглено излъчване на шум във въздуха в интензивен режим или режим на усилване (dB(A))	69
Консумирана мощност в режим на готовност (W)	-
Консумирана мощност в изключен режим (W)	0,49

ИНФОРМАЦИЯ СПОРЕД ЕС

Характеристика	Позиция	Символ	Стойност	единица
Идентификация на модела			NCH74B01FB 949598065	
Тип котлон			Котлон за вграждане	
Брой зони за готвене			4	
Брой зони за готвене			1	
Отоплителна техника (индукционни зони за готвене и зони за готвене, керамични и халогенни зони за готвене, фиксирани котлони)			индукция с екстракция	
За кръгли зони или зони за готвене: диаметър на полезната повърхност за готвене на електрически нагреваема зона за готвене, закръглен до най-близките 5 mm	наляво	O	21.0	cm
	наляво	O	21.0	cm
	Преден десен	O	14.5	cm
	Задна дясна	O	18.0	cm
Консумация на енергия за зона или зона за готвене, изчислена на кг	наляво	EКелектрически да готвя	189.1	Wh/kg
	наляво	EКелектрически да готвя	189.1	Wh/kg
	Преден десен	EКелектрически да готвя	180.2	Wh/kg
	Задна дясна	EКелектрически да готвя	178.3	Wh/kg
Консумация на енергия на котлона, изчислена на кг		EКелектрически КОТЛОН	184.2	Wh/kg

EN 60350-2 - Домакински електрически уреди за готвене - Част 2: Котлони - Методи за измерване на производителността"

- Съвети за екологосъобразна употреба:
- Когато загревате вода, използвайте само необходимото количество.
 - Ако е възможно, винаги поставяйте капаци върху съдовете за готвене.
 - Поставете готварския съд върху зоната за готвене, преди да я включите.
 - Поставете по-малките съдове за готвене върху по-малките зони за готвене.
 - Поставете готварския съд директно в центъра на зоната за готвене.
 - Използвайте остатъчната топлина, за да поддържате храната топла или да я разтопите."

ИНФОРМАЦИЯ СПОРЕД ЕС

Характеристика	Символ	Земята	единица
Идентификация на модела		CH74B01FB 49598065	
Годишна консумация на енергия	AECабсорбатор	2.7	kWh/година
Коефициент на увеличаване на времето	f	. 8	
Хидродинамична ефективност	FDEабсорбатор	2.0	
Индекс на енергийна ефективност	EElабсорбатор	2.6	
Измерен въздушен поток в точката на най-добра ефективност	QвЕР	86.7	m3/час
Измерено въздушно налягане в точката на най-добра ефективност	ПвЕР	49	татко
Максимален въздушен поток	Qмакс	50,0	m3/час
Измерена консумация на електроенергия в точката на най-добра ефективност	УвЕР	11.9	У
Номинална мощност на осветителната система	Ул	0	У
Средна осветеност на осветителната система на повърхността за готвене	Дсредно		лукс
Измерена консумация на енергия в режим на готовност	Ps		У
Измерена консумация на енергия в изключен режим	По	. 49	У
Ниво на звукова мощност	LWA	6	dB

EN 61591: Аспиратори за домашна употреба. Метод за измерване на свойствата на използваемост

EN 60704-2-13: Домакински и подобни електрически уреди — Определяне на въздушен шум — Част 2-13: Специфични изисквания за абсорбатори

EN 50564: Електрическо и електронно домакинско и офис оборудване — Измерване на ниска консумация на енергия

Съвети за екологосъобразна употреба:

- Включете абсорбатора на най-ниската скорост, когато започнете да готвите и го оставете включен за няколко минути след готвене.
- Увеличете скоростта само ако има силно отделяне на изпарения или миризми при готвене и използвайте ускорената скорост (i)d(ed) само при екстремни обстоятелства.
- Сменете въглеродния филтър, когато е необходимо, за да поддържате добро абсорбиране на миризми.
- Почиствайте филтъра за мазнини, когато е необходимо, за да поддържате добро абсорбиране на миризми.
- Използвайте максималния диаметър на удължителната система, посочен в това ръководство за а по-добра ефективност и по-малко шум.