

лист с информация за продукта

марка:	AEG
Модел	CDE84751CB 949597952
Годишна консумация на енергия (kWh/година)	28.8
Клас на енергийна ефективност	A+
Ефективност на флуида	32.4
Клас на флуидна динамична ефективност	ИМА
Светлинна ефективност (lux/W)	
Клас на светлинна ефективност	
Ефективност на филтриране на мазнини (%)	85.1
Клас на ефективност на филтриране на мазнини	6
Въздушен поток при минимална и максимална скорост при нормална работа (m3/h)	270/500
Въздушен поток в интензивен или "boost" режим (m3/h)	630
A-претеглени въздушни акустични емисии при минимална и максимална скорост при нормална работа (dB(A))	49/64
Акустични въздушни емисии, претеглени със стойността A в интензивен или „усилен“ режим (dB(A))	70
Консумирана мощност в режим на готовност (W)	-
Консумирана мощност в режим "изключено" (W)	0,49

Информация за продукта по стандарт на ЕС

Име на атрибут	Позиция	Символ	Стойност	единица
Идентификация на модела			CDE84751CB 949597952	
Тип плоча			Плоча на готвене	
Брой зони за готвене			4 камини	
Брой зони за готвене			2	
Отоплителна техника (индукционни зони и зони за готвене, конвенционални зони за готвене, електрически котлони)			Индукция стремящ се	
За кръгли зони или зони за готвене: диаметър на полезната повърхност на електрическа зона за готвене, закръглен до най-близките 5 mm	Преден ляв	Ø	21.0	cm
	Отзад вляво	Ø	21.0	cm
	Преден десен	Ø	21.0	cm
	Задна дясна	Ø	21.0	cm
Консумация на енергия за зона или зона за готвене, изчислена на кг	Преден ляв	EКготвене електрически	179.6	Wh/kg
	Отзад вляво	EКготвене електрически	189.1	Wh/kg
	Преден десен	EКготвене електрически	187.3	Wh/kg
	Задна дясна	EКготвене електрически	189.1	Wh/kg
Консумация на енергия на котлона, изчислена на кг		EКплоча електрически	186.3	Wh/kg

EN 60350-2 -Електрически битови уреди за готвене - Част2:Котлони - Методи на измерване на ефективността"

- Съвети за правилна употреба с цел намаляваневъздействие върху околната среда:
- Когато загревате вода, не го праветеизползвайте само необходимото количество.
 - Когато е възможно, винаги поставяйте капаци на съдовете за готвене.
 - Преди това поставете съдовете върху зоната за готвенеактивирайте.
 - Поставете малки съдове на най-малките зони за готвене.
 - Поставете съдовете директно в центъра на зоната за готвене.
 - Използвайте остатъчната топлина, за да поддържате храната топла или да я разтопите."

Информация за продукта по стандарт на ЕС

Име на атрибут	Символ	алуе	единица
Идентификация на модела		DE84751CB 49597952	
Годишна консумация на енергия	AEC _{качулка}	8.8	kWh/a
Фактор на растеж във времето	f	. 8	
Ефективност на флуида	FDE _{качулка}	2.4	
Индекс на енергийна ефективност	IED _{качулка}	1.4	
Въздушен поток, измерен в точката на максимална ефективност	Q _{ВЕР}	59.2	m ³ /h
Налягане на въздуха, измерено в точката на максимална ефективност	П _{ВЕР}	44	татко
Максимален въздушен поток	Q _{макс}	30,0	m ³ /h
Входяща електрическа мощност, измерена при точка на максимална ефективност	У _{ВЕР}	8.8	У
Номинална мощност на осветителната система	Ул	0	У
Средна осветеност на осветителната система на повърхността за готвене	Д _{СРЕДЕН}		лукс
Консумация на електроенергия, измерена в режим на готовност	П _s		У
Консумация на електроенергия, измерена в режим „изключено“.	П _о	. 49	У
Ниво на звукова мощност	L _{W.A.}	4	dB

EN 61591:Кухненски аспиратори и други аспиратори за готвене домашен - Методи за измерване на годността за работа

EN 60704-2-13:Домакински и подобни електрически уреди — Тестов код за определяне на въздушен шум —Част 2-13:Специални правила за кухненски аспиратори

EN 50564:Електрически и електронни устройства за приложение домашно и офис оборудване —„Измерване на ниска консумация на енергия

Съвети за правилна употреба с цел намаляване въздействие върху околната среда:

- когато започнете да готвите, включете аспиратора на минимални обороти и го оставете включен за няколко минути след края на готвенето.
- Само увеличете скоростта в случай на силен дим или миризми и използвайте само скоростта(ите) на усилване в случай на екстремни условия.
- Когато е необходимо, сменете въглеродния филтър, за да поддържате добра ефективност. абсорбиране на миризми.
- Когато е необходимо, измийте филтъра за мазнини, за да поддържате добра ефективност. абсорбиране на миризми.
- За оптимизиране на ефективност и минимизиране на шума, използвайте максималния диаметър на системата екстракция посочени в това ръководство.