

Информация за продукта съгласно ЕС 66/2014

Обозначаване	Позиция	Символ	Стойности	Мерна единица
идентификатор на модела			CCB54481BM 943005259	
тип котлон			котлон един готварска печка	
Брой зони за готвене			4	
брой повърхности за готвене			0	
Отоплителна техника (индукционни зони за готвене и повърхности за готвене, лъчисти зони за готвене, котлони)			лъчист нагревател	
За кръгли зони или повърхности за готвене: диаметър на използваемата повърхност за всяка зона за готвене с електрическо нагряване, с точност до 5 мм.	Преден ляв	Ø	18,0	см
	Отзад вляво	Ø	14,0	см
	Преден десен	Ø	14,0	см
	Отзад вдясно	Ø	14,0	см
Консумация на енергия на зона за готвене или повърхност на кг	Преден ляв	Електрическо готвене	190.1	Wh/kg
	Задна лява	Електрическо готвене	181.8	Wh/kg
	Преден десен	Електрическо готвене	181.8	Wh/kg
	Отзад вдясно	Електрическо готвене	184.3	Wh/kg
Разход на енергия на котлона на кг		Електрически котлон 184.5		Wh/kg

EN 60350-2 - Домакински електрически уреди за готвене - Част 2: Котлони - Методи за измерване на полезни свойства"

Съвети за правилна употреба за намаляване на въздействието върху околната среда: • Когато загревате вода, използвайте само необходимото количество. • Ако е възможно, винаги поставяйте капак върху съда. • Поставете готварския съд върху зоната за готвене, преди да я включите. • Поставете по-малките съдове за готвене върху по-малките зони за готвене. • Поставете готварския съд директно в центъра на зоната за готвене. • Използвайте остатъчната топлина, за да поддържате храната топла или да я разтопите."

Информация за продукта съгласно ЕС 66/2014

Обозначаване	Позиция	Символ	Стойности	Мерна единица
идентификатор на модела			CCB54481BM 943005259	
тип фурна			Фурна в свободностояща готварска печка	
масата на устройството		M	44,0	Килограми
брой камери за готвене			1	
Източник на топлина на камера за готвене (електричество или газ)			електрически	
Обем на камера за готвене	-	IN	57	Л
Консумация на енергия (електричество) при нагряване на стандартен товар в камерата за готвене електрическа фурна по време на цикъл в конвенционален режим на кухня (електрическа крайна енергия)	-	Електрическа кухня	0,84	kWh/Zyklus
Консумация на енергия при отопление а Стандартно зареждане в отделението за готвене електрическа фурна по време на цикъл Режим на конвекция на камера за готвене (електрически крайна енергия)	-	Електрическа кухня	0,75	kWh/цикъл с
Индекс на енергийна ефективност на камера за готвене	-	EEIкухна	94,9	

EN 60350-1 - Домакински електрически уреди за готвене - Част 1: Котлони, фурни, уреди за пара и грилове - Методи за измерване на производителността."

Съвети за правилна употреба за намаляване на въздействието върху околната среда: • Уверете се, че вратата на фурната е добре затворена, когато фурната се използва. Вратата на уреда не трябва да се отваря твърде често по време на процеса на готвене. Поддържайте уплътнението на вратата чисто и се уверете, че е здраво поставено. • Използвайте метални съдове за готвене, за да пестите енергия. • Ако е възможно, не загревайте предварително фурната. • Ако пригответе няколко ястия едновременно, прекъсванията в печенето да са възможно най-кратки. • Допълнителна информация можете да намерите в глава "Енергийна ефективност" на инструкциите за експлоатация"